SoftBank 101Z クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
　　　　一般電話から 0800-919-0157(無料)
紛失･故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
　　　　一般電話から 0800-919-0113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難･紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。
http://www.softbankmobile.co.jp

2012年4月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 101Z 製造元:ZTEコーポレーション

SoftBank

みまもりケータイ2

SoftBank 101Z

クイックスタート

みまもりケータイ2

簡単、ワンタッチ。だから、安心

メールがみれる

スピーカー

着信音が鳴るので、耳に近づけるときは注意しましょう。

ブザースピーカー

大きな音が鳴るので、耳に近づけないようにしましょう。

電話をかけよう

セレクト発信

相手が電話に出ると、
会話ができます。

ワンタッチ発信では、ボタンを1回押すだけで
電話をかけられます。

電話をうけよう

手動着信モード

音またはケータイがふるえて、
お知らせします。

会話ができます。

自動着信モードでは、ボタンをおさずにつながり、
ケータイを耳に近づけたり、持ったりしなくても
会話ができます。

メールをみよう
音またはケータイがふるえて、お知らせします。
サイドキーで「ひらく」をえらび…
ボタンをおす
サイドキーでメールをえらび…
ボタンをおす
メールがみれます。
マナーモードを設定しよう
▼を長くおす
12:34PM
着信音は鳴らないで、ケータイがふるえてお知らせします。

着信音の大きさを変えよう

▲または▼をおす

「ちゃくしんおん」をえらび、ボタンをおす。

「でんわ」・「メール」をえらび、ボタンをおす。

音の大きさをえらび、ボタンをおす。

もしもし?

音の大きさは、「さいだい」「おおきい」「ふつう」の3つからえらべます。

ブザーを鳴らしてみよう

きけんをかんじたら・・・。

ブザーストラップをひく。

ブザースイッチを押し込むとブザーが止まります。

充電しよう

電池が少なくなったら・・・。

ケータイを台において充電する。

画面を見てみよう

電波の大きさです。
Ɏx になると電話とメールができません。

みていないメールがあるときに表示されます。
メールをみてみましょう。

電話、メールがきたときに、
ケータイがふるえてお知らせします。

電池の残りです。少なくなったら充電しましょう。

自動着信モードです。
電話を持たなくても会話ができます。

保護者の人に確認しましょう。

気をつけてください

すな、汚れは苦手！

すながついた手でさわらないでください。
汚れたら固くしぼった布などで水ぶきしてください。

強いしょうげきは苦手！

おとさないでください。つぶさないでください。

音に気をつけて！

ブザーなど、大きな音が鳴っているときは
耳に近づけないでください。
着信音が鳴っているときは、音に気をつけて
使用してください。

ネックストラップを使うときは気をつけて！

木のえだなどにひっかけないように
気をつけてください。